



# Arbeids- varsling og -sikring

For å få nødvendig sikkerhet for arbeidere og trafikanter i et arbeidsområde er det nødvendig at trafikanten gjennom **skilting** blir forvarslet om arbeidsstedet i tide.

**Varslingsprodukter** vil kunne lede trafikanten forbi arbeidsområdet.

Ulike former for **trafikkregulering** kan være påkrevet.

**Tversgående sikring** vil hindre villfarende bilder å kjøre rett inn i anleggsområdet.


**Langsgående sikring** rammer inn anleggsområdet så trafikken ikke kjører ut av veien og inn i anleggsområdet.

**Myke trafikanter** må sikres slik at de ikke uforvarende kommer inn i arbeidsområdet.

# Arbeidsvarsling og -sikring

Arbeidsvarslingsplan	114
Riktig og god bruk av varslings- og skiltmateriell	116
Skilting	117
Bruk av varslingsutstyr	121
Trafikkregulering	124
Bruk av tversgående sikring	126
Tversgående sikringsprodukter	127
Bruk av langsgående sikring	128
VarioGuard QJ	129
VarioGuard fleksibel vinkel	132
VarioGuard overgang til W-rekkverk	133
Sikring av gående og syklende	135
Gjerder for byggeplasser og arrangementer	136
Montering	137
Crashguard® støtpute	138
SafeSound – mobil og lydabsorberende støyskjerming	140

# Arbeidsvarslingsplan



## Hva er en arbeidsvarslingsplan?

Alle vegarbeid skal ha en *varslingsplan* som skal omfatte all bruk av varsling og sikring for å gi sikkerhet for både arbeidere og trafikanter i et arbeidsområde.

Det skal gjøres en *risikovurdering* over hva som kan gå galt og konsekvensene av det.

Varslingsplanen skal *godkjennes* av skiltmyndighetene, og det er ikke tillatt å starte arbeidet før godkjennelsen foreligger. For å få en god og riktig bruk av nødvendig varsling- og sikringsmateriell er det avgjørende med *lokalkunnskap* om det aktuelle arbeidsstedet.

For å ivareta HMS for i særlig grad arbeiderne er det et krav om at regelverket følges så langt som overhode mulig. Vårt erfarne personale hjelper deg med utarbeidelse av planer og løsninger tilpasset ditt prosjekt og behov.

Om nødvendig kan vi ta befarings av arbeidsområdet.

## Regelverk

Varslingsplanene er basert på regelverket i følgende håndbøker fra Statens Vegvesen:



Håndbok N301  
Arbeid på og ved veg



Håndbok R310  
Trafikksikkerhetsutstyr



Håndbok N101  
Trafikksikkert  
sideterreng og  
veisikringsutstyr



Håndbok V160  
Vegrekkverk og andre  
trafikksikkerhetstiltak

# Riktig og god bruk av varslings- og skiltmateriell

## Skilting og forvarsling

Fartsgrensen skal ikke settes lavere enn det som er nødvendig for å opprettholde nødvendig sikkerhet! Fortrinnsvis 70, 50 eller 30 km/t. Inn mot midlertidig trafikklyssignal kan 60 km/t benyttes.

Hvis redusert fartsgrense er mer enn 20 km/t under normal fartsgrense skal den forvarsles.

## Skiltavstand

Det bør være minimum 50 m mellom stolpene utenfor tettbygde strøk, og minimum 30 m innenfor.

Fri passasje på fortau skal være 1,7 m forbi arbeidsstedet. Skilt på vegbanen skal stå utenfor kjørebanelen.

Avstand mellom skilt og arbeidsområdet: minimum 150 m.

## Forankring av skiltstolper

Stolper forankret i bakken gir et mer solid oppsett. Gravekostnaden kan spares fort inn ved mindre ettersyn og vedlikehold.

Skilt på løsfot er enkelt og raskt å flytte. For lette løsføtter gjør oppsettet ustabil mot vind og ved bruk av store skilt. Bruk av aluminiumsstolper reduserer vekten på oppsettet. Oppstikkende løsføtter kan være påkjøringsfarlige.

«Diskosfundament» gir meget god stabilitet og er overkjørbare!



### Skilt 362

Settes opp på begge sider av kjørebanelen. Midlertidig fartsgrense gjentas for hver 250 m og etter kryss. Skilt skal som minimum alltid stå på høyre side av veien. Hastighetsendringer skal *alltid* skiltes på høyre og venstre side av vegen. Hastighetsendringer bør stå så nær arbeidsområdet som mulig. Riktig plassering skal være angitt i Varslingsplanen.



### Skilt 110 Vegarbeid

Skal alltid være synlig (ikke tildekkes) så lenge det er et arbeidsområde, og skal alltid stå øverst på stolpen brukt sammen med andre skilt.

# Skilting




## Skilter og oppsettingsutstyr

Vi leier ut både standard trafikkskilt og infotavler hvor vi lager den teksten du måtte ønske.

### Standard størrelser på 560-tavler

1 linje 22,5 × 85 cm  
2 linjer 40,5 × 85 cm  
3 linjer 58,5 × 85 cm  
4 linjer 80 × 100 cm

Vi har også store infotavler for plassering på f.eks. motorvei hvor det er behov for mye tekst.



## Fundamenter til midlertidige skilt



Løsfot betong med håndtak    Diskosfundament

## Arbeidsvarslingsskilt

106.1  
Smalere veg108  
Ujevn veg109  
Fartshump110  
Vegarbeid112  
Steinsprut116  
Glatt kjørebane117  
Farlig vegskulder132  
Trafikklyssignal148  
Møtende trafikk149  
Fare for kø156  
Annen fare362  
Fartsgrense530.01  
Sammenfletting530.11  
Sammenfletting530.01  
Kjørefelt slutter539  
Endret  
kjøremønster

## Skilttrekk



- 41810100001 Skilttrekk, trekant, MS, ensidig
- 41810100002 Skilttrekk, trekant, MS, tosidig
- 41810100003 Skilttrekk, rondell, LS, ensidig
- 41810100004 Skilttrekk, rondell, LS, tosidig
- 41810100005 Skilttrekk, rondell, MS, ensidig
- 41810100006 Skilttrekk, rondell, MS, tosidig

## Foldeskilt MS, komplett



- 41611000106 Skilt 106.1
- 41611000110 Skilt 110
- 41612000110 Skilt 110, for underskilt
- 41612000156 Skilt 156, for underskilt
- 41690000310 Nøytrale underskilt for foldeskilt

## Underskilt til arbeidsvarslingsskilt

Nummer i parentes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes med underskillet.

Biluhell 808.701 (156)	Ulykke 808.702 (156)	Lasting 808.703 (156)	Rekkverk mangler 808.704 (156)
Bru-inspeksjon 808.706 (110, 156)	Asfalt-arbeid 808.712 (110, 112, 116)	Anleggs- trafikk 808.713 (110, 156)	Kabelarbeid 808.714 (110)

<b>Grøfterens</b> 808.715 (110)	<b>Vegmerking</b> 808.716 (110)	<b>Høvling</b> 808.717 (110, 112)	<b>Snørydding</b> 808.718 (110)
<b>Kontroll</b> 808.719 (156)	<b>Oppmåling</b> 808.720 (110)	<b>Sprengning</b> 808.721 (110, 156)	<b>Trafikkintervju</b> 808.722 (156)
<b>Langsgående asfaltkant</b> 808.723 (156)	<b>Tunnelarbeid</b> 808.724 (110)	<b>Kantslått</b> 808.725 (110)	<b>Brøytestikk</b> 808.726 (110)
<b>Manuell dirigering</b> 808.727 (110)	<b>Registrering</b> 808.728 (110)	<b>Nytt vegdekke</b> 808.729 (112)	<b>Trefelling</b> 808.730 (156)
<b>Traktor krysser</b> 808.731 (156)	<b>Fjellsikring</b> 808.740 (110)	<b>Nylagt asfalt</b> 808.741 (116)	<b>Tømmerdrift</b> 808.742 (110, 156)
<b>Oljesøl</b> 808.743 (116)	<b>Renhold</b> 808.744 (110)	<b>Søppel- plukking</b> 808.745 (110)	<b>Såing</b> 808.746 (110)
<b>Øvelse</b> 808.747 (110, 156)	<b>Hovedveg signalregulert. Vent og følg trafikkstrømmen.</b> 808.748 (156)	<b>Midlertidig tekst godkjent av regionen</b> 808.799	

# Bruk av varslingsutstyr

## Bruk av varslingsutstyr

Varslingsutstyr anvendes for å markere

- ett eller flere kjørefelt er helt eller delvis sperret for trafikk
- innsnevring eller hinder nær kjørebanelen
- skille mellom kjørefelt

NB: Varslingsutstyr gir ingen fysisk sikring av veiarbeidsområdet!



**ES Maxivogn**  
Med både lyspil og vekselblink.



**Varslingsvogn**  
Med vekselblink.  
1,6 m og 2 m bredde.



**Skilt 906**  
Hindermarkering



**Klemmfix**  
Hindermarkeringer  
montert på ledeskinne.

### Skilt 906 Hindermarkering



Plassert på høyre side av kjørebane skal skråstripene falle ned mot venstre.



Plassert på venstre side skal skråstripene falle ned mot høyre.

### Maksimal avstand mellom hindermarkeringer når de benyttes som langgående varsling

Fartsnivå	Avstand
50 km/t og lavere	6 meter
60 km/t og høyere	12 meter

### Trafikkjegle og trafikkysylinder



Langsgående varsling mellom to trafikketninger.

### Varslingsvogn/ varselpanel



Blinkende lyspil og vekselblink skal ikke benyttes samtidig.



### Trafikkysylinder, skilt 942, rød m/refleks

Komplett 41511910100 med CM fot  
Uten fot 41590010010  
Gummifot 41590017003 type CM, 6,5 kg



### Trafikkjegle, skilt 940

75 cm, refleks kl. 3  
Big Foot 41511500075  
Flat Foot 41511700075



### Plastnett orange

1,00 × 0,50 m  
140g 41311009900  
240g 41311010000



### Varselbånd rød/gul

500 m  
Varselbånd 41513500100



### Sperrebukk, tre

Med refleks  
Sperrebukk 41542240040

### Sperreplank, tre

Med refleks, 4 m  
Sperreplank 41542240000



### Hindermarkering, skilt 906

Sebraflex, refleksklasse 3

### Uten fot

Ensidig 41590140911  
V/H Tosidig 41590140921  
V/V Tosidig 41590140922

### Gummifot for skilt 906

Sort, 15 kg 41514090153

### Med fot

Ensidig 41514090011  
V/H Tosidig 41514090021  
V/V Tosidig 41514090221



### Klemmfix system, gule skinner

Ledeskilt V/V 80 × 20 cm, midtskiller 41514702000  
Ledeskilt H/V 80 × 20 cm, sideskiller 41514702010  
Ledeskinne 100 cm 41514701003  
Ledeskinne endestykke A 41514701013  
Ledeskinne endestykke B 41514701023

# Trafikkregulering

## Alt du trenger til trafikkregulering

Vi sørger for alle former for trafikkregulering, som blant annet manuell trafikkdirigering, ledebil og mobile trafikkllys.



### Manuell trafikkdirigering

Vi har erfarne team, med og uten ledebil



### Mobile trafikkllys

Med fleksible styringssystemer.



### Trafikkdirigeringsjakke

Høyreflekterende

Str. L 42611000030  
Str. XL 42611000031  
Str. XXL 42611000032




### Stoppspak med LED lys

For C-batterier 42611000006

# Bruk av tversgående sikring

## Tversgående sikring



Dette vil være den første sikringen kjørende møter når de kommer inn mot arbeidsstedet. Tversgående sikring er en fysisk hindring som sikrer at kjørende som ikke tar hensyn til utsatt varslingsutstyr:

- ikke kommer inn på arbeidsområdet og påfører seg selv, arbeidere eller utstyr skade
- ikke selv skades ved å kjøre på utstyr, arbeidsredskap og konstruksjoner, eller ved å kjøre ned i arbeidsgrop

### Buffersone

Tversgående sikringsutstyr kombinert med buffersonen fungerer slik: Det vil bremse opp kjøretøy som kjører på sikringen, slik at det ikke oppstår store skader på kjøretøy eller personer i kjøretøyet.

Dette oppnås ofte ved at sikringen vil flytte seg etter påkjørsel langs kjørebanelen, inn mot arbeidsstedet. Under denne forskyvningen er det viktig at sikringen ikke vil kunne treffe personer eller utstyr.

Det er derfor nødvendig med en definert bufferson mellom tversgående sikring og selve arbeidsstedet.

Vegvesenets håndbok N101

Krav 4.7 SKAL

**Det skal alltid være en bufferson foran arbeidsstedet.**

*Merknad:* selv om det bare benyttes varslingsutstyr, og ikke sikring, er det likevel viktig å ha et definert areal mellom dette utstyret og arbeidsstedet.

I buffersonen skal det ikke være personer, maskiner eller utstyr.

Vegvesenets håndbok N101

Krav 4.7 SKAL

**Lengde på buffersonen skal være angitt i arbeidsvarslingsplanen.**

*Merknad:* Buffersonens lengde vil være avhengig av hvilket sikringsprodukt som benyttes. Sikrings buffersonen må være i henhold til spesifikasjonene for produktet. Dersom dette ikke er tilgjengelig, kan følgende tommelfingerregel benyttes: Fartsgrense (i km/t) delt på 2 pluss 10 m.

*Eksempel:* Fartsgrense lik 50 km/t gir da  $25 + 10 \text{ m} = 35 \text{ m}$  buffersonen.

# Tversgående sikringsprodukter



Vorteq TMA støtputehenger med varselpanel kobles til hengerfeste og omgjør lastebilen til en TMA støtputebil.



ES Trafikkbuffer står løst på veibanen.



100K Julietta TMA bilmontert støtpute med varselpanel.



# Bruk av langsgående sikring

## Midlertidige rekkverk – minstekrav styrkeklasse

Valg av styrkeklasse for rekkverket er avhengig av veiens fartsgrense, trafikkmengde og utformingen av veiens sideterreng/sideområder. Tabellen viser minstekravene, men høyere styrkeklasse kan velges ved spesielle veiforhold eller etter en trafiksikkerhetsvurdering.


Styrkeklasse	Veiforhold, midlertidige situasjoner
T2*	Fartsgrense $\leq 50$ km/t Fartsgrense 60 km/t og ÅDT-L $\leq 600$
T3	Fartsgrense 60 km/t og ÅDT-L $> 600$ Fartsgrense $\geq 70$ km/t Bruer der ytterrekkverk mangler og fartsgrense $\leq 50$ km/t <i>Veier der gjennomkjøring/utforkjøring kan føre til alvorlige følgeskader</i>
H2/L2	Bruer der ytterrekkverk mangler og fartsgrense $\geq 60$ km/t

\* Styrkeklasse T1 kan anvendes etter en trafiksikkerhetsvurdering.

## Plassering av midlertidig rekkverk

Midlertidig rekkverk skal plasseres på et flatt underlag i henhold til monteringsbeskrivelsen. Det skal ikke være høydeforskjell mellom veien og rekkverksunderlaget.

Avstanden til faremoment, tilgjengelig utbøyingsrom, skal være større enn rekkverkets arbeidsbredde (W). Samtidig skal avstanden fra bakkanten av rekkverket til faremomentet aldri være mindre enn 0,1 meter.




Rekkverkets arbeidsredde (W) = Rekkverksbredde (B) + utbøyning (D).

Utbøyning må ikke være større enn avttand fra bakkant rekkverk til farlig hindring. Det defineres som «forbudt område».

En arbeider kan ansees som en farlig hindring som ved forskyvning av rekkverket kan påføres betydelige følgeskader.

# VarioGuard QJ

## VarioGuard QJ – midlertidig rekkverk



For arbeidernes egen sikkerhet må de ikke jobbe i området som rekkverket kan forskyves (D) inn ved påkjørsel. Dette området kalles «Forbudt område». Liten plass å vegkant medfører ofte at arbeiderne må jobbe tett inntil rekkverket.

VarioGuard QJ med asfaltspyd bidrar til øket sikkerhet for arbeiderne.


Boltet for hver fjerde meter vil VarioGuard stå stille ved påkjørsel.

Fungerer også på løsmasser.



- Rekkverksforlengelse** Hensikten med forlengelse av rekkverket før og etter et faremoment er å forhindre at et kjøretøy som kjører ut bak rekkverket vil treffe det faremomentet rekkverkete beskytter.
- Rekkverksparsellen består av fem seksjoner: X, B1 og B2, C1 og C2.
- Seksjon X har samme lengde som faremomentet som skaper rekkverksbehovet.
  - Seksjonene B1 og B2 er en forlengelse av rekkverket, henholdsvis før og etter faremomentet i kjøreretningen.
  - Seksjonene C1 og C2 er avslutningene av rekkverket, henholdsvis før og etter forlengelse B1 og B2, og inkluderer forankringen.

### Beregning av rekkverksforlengelse



- F: Arbeidsområdets bredde  
 X: Arbeidsområdets lengde  
 C: Rekkverksende

Fartsgrense	B1 – før arbeidsområdet	B2 – etter arbeidsområdet
40 km/t	5 x F	3 x F
50–60 km/t	7,5 x F	4 x F
70 km/t	10 x F	5 x F

- Eksempel:** Fartsgrense 50 km/t. Bredden på arbeidsstedet (F) 4 m
- B1 blir:  $7,5 \times 4 = 30$  m.
  - B2 blir:  $4 \times 4 = 16$  m.
  - X (arbeidsstedets lengde) = 20 m
  - Total rekkverkslengde  $(30+20+16) = 66$  m

### Rekkverksavslutning

Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.193 SKAL
Rekkverket skal avsluttes med en ettergivende rekkverksende, støtpute, nedføring eller avslutning i sideterrenget.	
Merknad: Det anbefales å avslutte rekkverket utenfor skulder hvor dette er mulig.	

### Nedført avslutning


Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.194 SKAL
Midlertidig rekkverk skal ikke avsluttes med nedføring på veier med fartsgrense $\geq 60$ km/t med unntak av avslutninger:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utenfor sikkerhetssonen</li> <li>• etter faremomentet i kjøreretning på veier med ensrettet trafikk og på veier med midtdeler</li> </ul>	
Nedføringens helning skal ikke være så bratt at køretøy kan velte eller havne i arbeidssonen.	
<i>Merknad:</i> Maksimal helning på nedføringen anbefales på veier med fartsgrense over 50 km/t å være 1:10. For veier med fartsgrense mindre enn 40 km/t kan det benyttes en maksimal helning på 1:5.	

### Avslutning i sideterreng


Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.197 SKAL
Ved avslutning av en midlertidig rekkverksstrekning mot sideterrenget skal rekkverket svinges ut med retningsendring ut fra fartsgrense.	

Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.198 SKAL
Retningsendringen av rekkverket i vegbanen og ut i sideterrenget skal være	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 1:10</math> på vei ved fartsgrense <math>\geq 70</math> km/t</li> <li>• <math>\leq 1:5</math> på vei ved fartsgrense 40–60 km/t</li> </ul>	



## VarioGuard fleksibel vinkel



VG fleksibel vinkel,  
topp og bunn (sett)

Et rekkverk skal alltid danne en sammenhengende ubrutt lenke av elementer for å fungere som et sikkerhetsrekkverk.

I helt spesielle tilfeller som eks.vis rundkjøringer kan det være behov for å sette opp rekkverk med krappere kurve. VG fleksibel vinkel gjør det mulig.

NB! Påse at vinkelen blir tilstrekkelig slak for å unngå påkjørselsfarlige hjørner. Bruk da en kombinasjon av flere VG vinkler og 4 m VG- elementer.

## VarioGuard overgang til W-rekkverk

Ved midlertidig fjerning eller forlengelse av et permanent W-rekkverk gir VarioGuard Overgangselement en enkel og sikker kobling mellom VarioGuard og W-rekkverket.



Vegkant; Ensidig overgang VG-W rekkverk



Midtdeler; tosidig overgang VG-W rekkverk

### Avslutning i veibanen skal være energiabsorberende

1/3 av alle utforkjøringer skjer på motsatt side av veien. Rekkverksenden i begge ender av rekkverket skal være energiabsorberende.



SafeEnd 80T-NO tilpasset Varioguard QJ. Boltes fast i veibanen.

QuadGuard på stålplate passer til alle typer rekkverk. Boltes fast i veibanen.



Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.196 SKAL
Rekkverksender og støtputer som blir stående i veibanen skal sikres med forankring i henhold til monteringsbeskrivelsen.	

# Sikring av gående og syklende

## Regelverk

Det skal etableres fysisk sikring som hindrer myke trafikanter å komme inn i anleggsområdet eller ut i vegbanen. Den skal ha en stabilitet slik at den ikke velter dersom myk trafikant faller eller sykler mot den.

VarioGuard med anleggsgjerde er en «alt-ett-løsning» som er ekstremt stabilt og tar liten plass. Med plastduk hindrer det innsyn mot «glanekø», fartsvind og smuss fra passerende trafikk.

Vegvesenets håndbok N101	Krav 4.8.5-2 SKAL
Rekkverk med høyde på $\geq 1,2$ meter skal benyttes der det er høy risiko for personskade for gående eller syklende ved fall over rekkverket.	
<i>Merknad:</i> Rekkverkshøyden kan eventuelt økes ved bruk av tilleggsutstyr.	



Varioguard med anleggsgjerde, «alt-i ett»




Anleggsgjerde med plastduk




# Gjerder for byggeplasser og arrangementer

## Avstengning og regulering av bevegelser

Vi leier ut ulike typer gjerder der det er behov for stenge av områder for publikum eller regulere deres bevegelse. Denne type gjerder er ikke et fysisk sikringsgjerde inn mot kjørende trafikk.



Anleggsgjerde RC med gummifot



Plastgjerde med gummifot



Sperregjerde

# Montering

## Erfarent team

Våre meget erfarne team er klare til å bistå med alt fra store infrastruktur-prosjekter på og ved veg, til mindre oppdrag som oppsetting av midlertidige skilt etc.

Bare å ta kontakt så hjelper vi deg hele veien fra behov til prosjektet er gjennomført.



# Crashguard® støtpute

Godkjent etter  
Norsk Standard

Crashguard støtpute er godkjent etter NS-EN 1317-3 for hastigheter til og med 110 km/t. Parallele og koniske støtputer, bredder 800-2700 mm.



# SafeSound – mobil og lyd-absorberende støyskjerming

Vil du redusere støyen fra anleggsarbeidet, og samtidig skape et bedre arbeidsmiljø på byggeplassen? SafeSound er den første mobile støyskjermen designet for å absorbere, og effektivt redusere støy – til fordel for både beboere og arbeidere.



## Hvorfor velge SafeSound?

Byene vokser, og de sentrale byggeprosjektene beveger seg stadig nærmere innbyggerne. Derfor er det økt søkelys på å redusere støynivået fra byggeplasser og veiarbeid. Med våre mobile støyskjermer, SafeSound, skaper du både økt sikkerhet for arbeiderne, og forbedrer miljøet for beboerne i nærheten av byggearbeidet.

SafeSound støyskjermer er laget av aluminium og er 100 prosent resirkulerbare. Elementene er testet med de beste resultater i henhold til EN 1793 og absorberer opptil 14 dB - A4 samt reflekterer luftbærende lyd på opptil 26 dB - B3. Systemet er enkelt og trygt å installere, og kan kobles sammen med grunder, porter og byggegjerder.

## Spesifikasjoner

- Total høyde 230 cm, hvorav støyskjerm 150 cm (standard 3 × 50 cm)
- Montert direkte på veirekkverket (80 cm)
- Støyskjerming i hht. EN 1793 2-4
- Støyabsorberende demping 14 dB ( A4)
- Reflekterende støydemping på 26 dB (B3)

# I nærheten av deg!

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Vingrom  
Gardermoen  
Oslo  
Tønsberg  
Kristiansand  
Stavanger  
Bergen  
Vik i Sogn  
Ålesund  
Trondheim  
Mo i Rana  
Bodø  
Tromsø



April.no - 241.308



Saferoad Traffic AS  
Paul A. Owrens veg 46  
2607 Vingrom

post@saferoad.no

saferoad.no

☎ 0 60 80